

床置き型(JL)サーバーご利用のお客さまへ 付属リング取り付けのお願い



床置き型(JL)サーバー

床置き型(JL)サーバーご使用中、まれに水が出なくなる等の不具合が発生することがございます。**不具合防止のため、差込口を水気のない清潔な状態にし、差込棒にボトルセット補助リング(以下リング)をセットして下さい。**
(差込棒に通すだけでOK！) その後ボトルをセットして下さい。

この目印が
上側！



△注意：リングは1つだけセットして下さい。

通すだけ
とってもかんたん！



ボトル補助リングセット方法



動画でご覧いただけます♪



床置き型(JL)サーバー

※リングを装着しますとボトルセット時の安定性が高まり、差し込み不良等の不具合抑止に効果的です。安心してウォーターサーバーをご利用いただくためにも、ご協力をお願い致します。




△注意：卓上型・Wサーバーご利用のお客さまは使用しないで下さい。

《リングのお手入れ方法》

ボトル交換時に差込口の清掃と一緒にリングの清掃もお願い致します。

- ①空ボトルを抜く。
- ②リングを外し、水洗いをする。
- ③リングの水気を取り、アルコール除菌する。
- ④差込口の水気を取り、アルコール除菌する。
- ⑤リングをセットする。
- ⑥新しいボトルをセットする。



いつも
きれいに！



より安心・安全にご利用いただけます♪